

Rozmrażacz do nasienia CITO



Jak ich używać ?

Rozmrażacz należy napełnić czystą wodą z kranu, następnie podłączyć do prądu lub dla wersji samochodowej do gniazda zapalniczki by woda osiągnęła wymaganą temperaturę 96°F - 35°C (zalecana temperatura rozmrażania nasienia bydlęcego to 35-37°C). Czynność ta zajmie około 8 minut (zapalni się zielona kontrolka).

Zaleca się także zmierzenie temperatury wody w celu kalibracji poprawności działania urządzenia przez tradycyjny termometr elektroniczny (np. wersja dla dzieci) lub termometr słupkowy.

Rozmrażacze są standardowo skalibrowane do temperatury 96°F - 35°C. Istnieje jednakże możliwość ręcznego ustawienia pożądanej temperatury, należy wówczas zdjąć dolną pokrywę i zgodnie ze wskazówkami zegara podnieść temperaturę lub odwrotnie - obniżyć ją. Przy ręcznym regulowaniu temperatury należy być bardzo ostrożnym, gdyż zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura wpływa na jakość nasienia w szczególności na żywotność plemników.

Gwarancja 2 lata.

Nr seryjny : podany na SO

Podmiot sprzedający:

Alta Polska sp. z o.o.
Ul. Katarzynów 3
99-400 Łowicz
Tel 46 837 39 03
biuro@altagenetics.pl